



# Manual do Proprietário

**Caixa 115BS**

Desenvolvido pelo nosso Especialista de Produtos

# Conteúdo

Início /Apresentação.....	3
Notas Importantes.....	4
Descrição da caixa /Ligando a caixa 115BS.....	5
Solução de Problemas .....	6
Especificações Técnicas .....	7



# Início

Parabéns por ter adquirido um produto Meteoro Amplifier .

Todos os nossos produtos são submetidos a um controle de qualidade cuidadoso ,onde se checam todos os detalhes com carinho e atenção, aprovado pelo TÜV ,CE e INMETRO

A caixa 115 BS para contrabaixo (MB400, MB800 e MB5000)foi desenvolvida usando a mais alta tecnologia, todo o projeto foi testado passo a passo até o final para que pudesse ter o timbre e a qualidade dos produtos Meteoro .



# Notas Importantes

## Manutenção

- Para a limpeza diária utilize um pano limpo seco e macio ou use um pano umedecido com água. Para remover manchas use um detergente neutro e suave não abrasivo e seque em seguida com um pano limpo e seco.
- Nunca use nenhum tipo de solvente como álcool, benzina, thinner, óleo que podem danificar seriamente o aparelho.

## Cuidados Essenciais

- Não exponha a caixa direto ao sol nem coloque próximo à emissores de calor. Evite deixar em um carro ao sol, ou em outros extremos de temperatura.
- Ao conectar e desconectar cabos desligue o aparelho. Nunca segure no fio, segure nos Plugs. Isso evita danos ao Jack do aparelho e principalmente aos cabos.
- Fique atento nas saturações causadas devido aos ganhos excessivos na caixa, isso pode danificar os falantes.
- Ao transportar a caixa, deve-se colocar na posição vertical ou horizontal com a tela ortofônica (Frente) para baixo, para que não danifique os falantes.

## O som está com ruído

- Verifique se a rede elétrica está adequada trabalhando na tensão correta.
- Verifique se o cabo utilizado não está danificado
- Se a tomada utilizada não possui entrada de três pinos, utilize régua ou adaptadores para não retirar o pino de terra que está nos aparelhos.
- Ao utilizar adaptadores de 2 pinos e o mesmo apresentar ruído, inverta o adaptador de posição na tomada.

# Descrição da caixa 115BS

01 –**Falantes**-01 falante de “15”

02 –**Saída na parte traseira**- saída de 80hms para conectar no cabeçote de contrabaixo em geral.

## Ligando a 115 BS

Utilize cabo paralelo, com plug P10 mono. Não utilize cabos para instrumentos musicais em geral, pode causar danos a caixa ou no cabeçote.

Primeiro conecte o cabo na caixa e depois no cabeçote, que deve estar desligado para não danificar o mesmo.

Verifique se o cabo está bem conectado e se não há folga na entrada da caixa.

Verifique a impedância em que a caixa funciona e se o cabeçote está na mesma impedância.

## Solução de Problemas

### A caixa não funciona

- A caixa está conectada ?
- O cabo utilizado é de boa qualidade?

### Não está saindo som do amplificador

- O ajuste do Volume não está baixo ? Ajuste o volume !
- Verifique se o seu cabo está em perfeitas condições de uso
- Toda equalização do cabeçote utilizado (Treble, Middle, Bass e Master) está aberta

# Especificações Técnicas

## Características principais:

- Potência de 200 watts RMS
- 01 Falante de 15" 200 watts
- Impedância 8 ohms
- Dimensões: 590x590x370 mm
- Peso: 29 Kg

